



安全に関するご注意

- ① 電力会社より供給される定格電圧の範囲でご使用下さい。発電機等での使用は控えて下さい。適正電圧の範囲外で使用しますと、機器の破損及び寿命が大幅に短くなる原因となります。
- ② 屋外、湿気、塩害のある場所、粉塵、腐食性ガスが発生する場所では、使用出来ません。それらの場所で使用しますと絶縁不良による漏電、感電、火災など原因となります。
- ③ 振動の激しい場所、衝撃など加わる場所での使用は出来ません。それらの場所で使用しますと器機の落下、破損の原因となります。
- ④ 機器本体には、必ずアース工事を施して下さい。アース工事が不完全な場合は感電の原因となります。 D種接地工事 第3種接地工事となります。
- ⑤ 機器取付工事は、必ず電気工事士資格者で行って行って下さい。
- ⑥ 無電極ランプの安定器は、専用安定器が必要となります。他社製安定器には適合しません。違った使用をしますと、機器の破損及び火災の原因となります。
- ⑦ 機器の点灯中、消灯直後は、ランプの温度が高温の為、手に触れないでください。火傷、感電の原因となります。
- ⑧ ランプの表面温度は100℃と高温になる為、物をかぶせたりしないで下さい。壁、床、断熱材、燃えやすい物などランプとの距離を1m以上とって下さい。火災の原因となります。
- ⑨ 機器本体と安定器の設置距離は、1m以内で使用して下さい。
- ⑩ 機器の改造、及び分解など行わないで下さい。器機の破損、火災、落下などの事故になる恐れがあります。その様な場合は保証がなくなります。
- ⑪ 無電極ランプは、周囲温度により発光が変化します。低温環境では、発光が安定するまで
- ⑫ 無電極照明も、点検が必要です。法令に従い正しくお使い下さい。
- ⑬ 無電極ランプは、向きの制限がありません。しかし、ほこり、水がかかる取付向きは出来ません。
- ⑭ 当社無電極ランプは口金ではありません。直接ホルダーに固定された構造となっております。ランプを回して取り外しできません。他社製や異なる無電極ランプも取り付けられません。
- ⑮ ランプの高さ調整は、Eの高さに調整してお使い下さい。変更しますと配光が変わります。

SBH-M125中天井 中角反射用 無電極ランプ

- ⑬ 当社無電極照明の、周波数は2.65MHZです。
- ⑭ ⑦⑧、一体型取付金具については別売りで、未来工業 SGAシリーズ SGMシリーズ が組合せできます。

水銀灯400w相当の明るさ

セット型番	定格電圧 (V)	入力電流 (A)	消費電力 (W)	演色性 (Ra)	周波数 (HZ)	全光束 (lm)	色温度 (K)	ランプ推定寿命 (h)	力率 (%)	水銀含有量 (mg)	使用範囲温度℃
SBH-M125	AC180~250	0.57 (AC200V)	125W (200V)	80 ≥	50/60	8750	3000, 4000, 5000	60,000	0.98	14mg未満	-10~50

指示なき場合： 寸法はミリメートルとする
表面粗さ： 公差： 寸法： 角度：

仕上げ： 設計 承認 図面測定不可 改訂

反射率95%高純度アルミ蒸着

KDK 熊本電気工業株式会社

①	フランジ	アルミダイカスト	粉塵塗装	名称：							
②	ランプホルダー	アルミダイカスト	粉塵塗装	シャインブライト屋内仕様無電極照明							
③	ランプ高さ表示	アルミダイカスト	粉塵塗装								
④	ランプ高さ調整アダプター	アルミ	A50S213.0								
⑤	無電極ランプ 125w	8750 lm	推定寿命	60,000h	型番：			SBH-M125 無電極ランプ専用			
⑥	鏡面反射笠 SBH狭角型	アルミ1.2mm	金型成型	図面番号：							
⑦	安定器一体型金具	KDK2013-133-1-2			A4						
重量： 3.97kg				尺度： 1:5				葉数 1 / 1			